

FILTRAČNÍ ŠACHTY

PODZEMNÍ FILTRAČNÍ ŠACHTA DN 400 S TELESKOPEM

- Do 500 m² odvodněné plochy
- Ve variantě s pochozím i pojízdným poklopem
- Součástí je filtrační koš s otvory 0,35 mm
- Nastavitelná hloubka odtoku 570 – 1050 mm, možnost prodloužení 500 mm položkou č. 330341
- Pro odvodňovanou plochu 350 / 500 m²
- Připojení DN 100 / DN 150
- Nátok o 270 mm výše než odtok

Popis	Objednací číslo
Podzemní filtrační šachta DN 400 s pochozím poklopem	340020
Podzemní filtrační šachta DN 400 s pojízdným poklopem	340021



PODZEMNÍ FILTRAČNÍ ŠACHTA DN 400 DRAINSTAR

- Do 500 m² odvodňované plochy
- Ve variantě s pochozím i pojízdným poklopem
- Součástí je filtrační koš s otvory 0,35 mm
- Výška nátoků = výška odtoku
- Nastavitelná hloubka nátoků (=odtoků) 330 – 780 mm
- Možnost prodloužení 500 mm položkou č. 330341
- Připojení DN 100/150
- Dva otvory 5 mm ve dně pro vsak zbytkové vody

Popis	Objednací číslo
Podzemní filtrační šachta DRAINSTAR DN 400 s pochozím poklopem	340143
Podzemní filtrační šachta DRAINSTAR DN 400 s pojízdným poklopem	340144



PROPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ PRO VÍCE NÁDRŽÍ

DN	Nádrž	Objednací číslo
100	Cristall, Columbus, Li-Lo, Columbus XL a XXL	332033
150	Columbus XL a XXL	332035
50	Columbus, Li-Lo	332045
50	Cristall	332038

MONTÁŽ NÁDRŽÍ NA DEŠŤOVOU VODU

Nádrže Cristall, Columbus, Columbus XL a XXL a Li-Lo je vhodné instalovat na podsyp štěrskem (max. frakce 8/16) nebo ve schválených případech pískem mocnosti 150 mm. Nádrž by měla být po usazení správným směrem postupně obsypávána stejným materiálem a zároveň napouštěna vodou. Doporučujeme obsyp a ruční hutnění (kúlem) rozdělit výškově na třetiny výšky. Vždy současně napouštět a obsypávat. Po napojení potrubí, chrániček (ideálně KG potrubí DN 100), bezpečnostního přelivu a šachtové kopule je možné nádrž obsypat až po upravený terén. Obsyp kopule může být původní zeminou. Pokud budete potřebovat pro dosažení úrovně terénu více, než jednu kopuli, je třeba zvolit vhodné technické opatření pro zamezení nadbytečných tlaků od zeminy (viz návod). Pro pojezd auty je třeba doobjednat vhodný poklop. Na nádrže nesmí působit tlaky od okolních staveb. Vždy je třeba se řídit závazným montážním návodem vydaným společností Nicoll Česká republika, s. r. o.

