

## Doporučení pro umístění čidel kvality vnitřního vzduchu

### Vhodné podmínky

- ☐ V místech, která jsou nejvíce vypovídající z hlediska kvality vnitřního vzduchu
- ☐ Ve výšce cca 1,0-2,0 m na úrovni podlahy na vnitřních stěnách
- ☐ Alespoň 1 m od rohu
- ☐ Alespoň 0,5-1 m od dveří
- ☐ Minimálně cca 1 metr od rohu místnosti
- ☐ V místech, kde se pohybuje teplota v rozmezí cca 10 - 40°C
- ☐ V blízkosti (ne v těsné blízkosti) odtahu vzduchu z místnosti

### Nevhodné podmínky

- ☐ V blízkosti oken
- ☐ V blízkosti vchodových dveří
- ☐ Na venkovních (obvodových) stěnách
- ☐ V místech s omezenou cirkulací vzduchu jako zádveří, výklenky apod.
- ☐ V místech s prudkými změnami teploty
- ☐ V místech s prudkými změnami vlhkosti
- ☐ V místech, kde dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti
- ☐ V místech, kde by přímo lidé vydechovali na čidla
- ☐ V místech, kde se mohou nacházet výpary různých chemikálií jako např. čisticích prostředků a podobně
- ☐ V místech, kde hrozí nebezpečí postříkání čidla různými kapalinami

